



JA-116H Zbernicový expandér - 16 vstupov

Modul JA-116H umožňuje napájanie a priradenie až 16 detektorov s kontaktnými výstupmi do zbernice systému **JABLOTRON 100+**. Spôsob zapojenia je možné zvoliť pre každý vstup samostatne.

o [Prohlášení o shodě - JA-116H \(PDF 312,67 kB\)](#)



Popis

Zapojenie je možné do spínacej aj rozpínacej slučky, jednoducho alebo dvojito vyváženej. Modul je možné umiestniť priamo do ústredne JA-106K. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje 16 pozícií. Expandér v systéme obsadzuje 16 pozícií.

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne	12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba expandéra (všetky vstupy zopnuté)	25 mA Dôležité: K prúdovej spotrebe samotného expandéra je potrebné pripočítať spotrebu zariadení pripojených +U GND výstupy !
Max. prípustné zaťaženie jedného +U GND výstupu	100mA
Max. prípustné zaťaženie všetkých +U GND výstupov	4x100mA
Rozmery	102 x 66 x 20 mm
Klasifikácia bezpečnosti	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022