



JB-EXT-TH-B Zbernicový externý teplomer

Zbernicový teplomer sa využije vo vonkajšom alebo klimaticky náročnom prostredí. V aplikácii MyJABLOTRON je možné vykresliť graf teplôt, nastaviť notifikácie teplôt alebo spínanie PG výstupov pri dosiahnutí určitej teploty.

o [Prohlášení o shodě - JB-EXT-TH-B \(PDF 316,64 kB\)](#)

Popis

Teplomer je určený pre ústredne systému JABLOTRON 100+. Meria internú teplotu alebo k nemu možno pripojiť externý teplotný snímač (JB-TS-PT1000), ktorý má rozsah meraných teplôt -50 °C až +200 °C.

Technické údaje

Rozsah pracovných teplôt

-40 °C až +70 °C

Prevádzková vlhkosť

0 % - 100 %

Napájanie

12 V po zbernici

Komunikačný protokol

JA-100

Rozsah meraných teplôt pre interný teplotný snímač

-25 °C až +60 °C

Rozsah meraných teplôt pre externý teplotný snímač

-50 °C až +200 °C

Krytie

IP 53